

Návod na uvedenie do prevádzky pre teplovzdušné stanice


1. Úvod

Vážený zákazník! Ďakujeme za nákupy v spoločnosti TME! V snahe o ochranu životného prostredia Vám dávame k dispozícii tento skrátený návod na obsluhu. Pred zahájením práce so zariadením sa, prosím, pozorne s ňou oboznámte. Navštívte tiež stránku www.tme.eu. V skrátenom návode na obsluhu sa nachádzajú ilustračné obrázky, ktoré sa môžu líšiť od skutočného vzhľadu zariadení. Nevplyva to však na ich základné vlastnosti.

2. Účel zariadenia

Teplovzdušné stanice určené na spájkovanie a odspájkovanie SMD súčiastok.

3. Príprava na prácu a prevádzku



W - hlavný vypínač

A - nastavenie prietoku vzduchu


T - nastavenie teploty

- Zariadenie postavte na stabilnom povrchu.
- Skontrolujte dýzu, či nie je horúca.
- Zapojte napájací kábel a spájkovaciu dýzu (teplovzdušnú rúčku) do príslušných zdierok stanice. Dýzu (teplovzdušnú rúčku) položte na držiaku.
- Do príslušnej zásuvky zapojte napájací kábel.
- Pomocou hlavného vypínača umiestneného na prednom alebo bočnom paneli zapnite napájanie.
- Nastavte požadovanú teplotu a prietok vzduchu a počkajte, kým zariadenie nedosiahne príslušnú teplotu.
- Prúd horúceho vzduchu nasmerujte priamo na nožičky súčiastky, ktorú chcete prispájkovať (alebo odspájkovať). Dávajte pritom pozor, aby ste sa dýzou nedotkli nožičiek.
- Po roztopení spájky, ktorou sú nožičky pripevnené, súčiastku odstráňte pomocou klieští alebo pinzety.

- Hlavný vypínač prepnite do polohy OFF. Automaticky sa zapne chladenie vykurovacieho telesa a teplovzdušnej dýzy. Po určitom čase sa napájanie automaticky odpojí a môžete vytiahnuť vidlicu napájacieho kábla zo zásuvky.

4. Bezpečnostné opatrenia

- Zariadenie po prenesení z chladnej miestnosti do teplej hneď nezapínajte. Kondenzácia vodnej pary môže viesť k poškodeniu zariadenia.
- Poškodený napájací kábel musí vy kvalifikovaný servisný pracovník okamžite vymeniť.
- Zariadenie je možné používať len v dobre vetraných miestnostiach.
- Nezakrývajte ventilačné otvory.
- Zariadenie nikdy neobsluhujte mokrými rukami alebo ak je jeho kábel mokrý. Môže to spôsobiť skrat a viesť k úrazu elektrickým prúdom.
- V blízkosti rozohriateho zariadenia sa nemôžu nachádzať horľavé predmety, kvapaliny a plyny.
- Stanicu nepoužívajte na zohrievanie umelých hmôt, nakoľko to môže viesť k vzniku toxických výparov.
- Pri kontakte horúcej teplovzdušnej rúčky s napájacím káblom môže dôjsť k roztopeniu izolácie kábla. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Hrozí taktiež nebezpečenstvo popálenia tekutým spájkovacím cínom.
- Používajte vhodný ochranný odev.
- Teplovzdušnú rúčku nehádzte. Nachádzajú sa v nej sklené časti.
- Nepracujte na súčiastkach pod napätím.
- Zapnuté zariadenie nenechávajte bez dozoru.
- Zariadenie prechovávajte mimo dosahu detí.
- Stanicu nepoužívajte na iné účely ako spájkovanie a odspájkovanie.
- Uskutočňovanie akýchkoľvek konštrukčných zmien je zakázané. Následkom samovoľne vykonaných konštrukčných zmien je vypršanie záruky, a okrem toho môžu byť príčinou nesprávnej činnosti zariadenia, prípadne úrazu.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte ako fén na vlasy. Nikdy sa nedotýkajte vykurovacieho telesa a prúd horúceho vzduchu nikdy nesmerujte priamo na kožu.
- Použité elektrické zariadenie nie je možné skladovať spolu s inými odpadmi. Použité elektrické zariadenia je nutné skladovať na špeciálnych označených miestach.



TME Slovakia, s.r.o.

Hollého 9021/6, 010 01 Žilina, Slovenská republika
 IČO: 45 241 791 DIČ: 2022913860 IČ DPH: SK2022913860
 Výška vlastného kapitálu: 50 000 EUR