

Kalibraattoreiden käynnistysohjeet


1. Esipuhe

Arvoisa asiakas! Kiitos, että teit ostoksia TME:llä! Pitäen huolen ympäristöstä, annamme sinulle nämä lyhennetyt käyttöohjeet. Ennen kuin aloitat laitteen käyttämistä, ole hyvä ja lue ne huolellisesti. Käy sivuilla: www.tme.eu Lyhennetyissä käyttöohjeissa olevat piirroksot ovat vain esimerkkikuvia ja ne saattavat poiketa esineen todellisesta ulkonäöstä. Se ei kuitenkaan muuta niiden perusominaisuuksia.

2. Käyttötarkoitus

Laite on tarkoitettu elektronisten mittauslaitteiden kalibrointia varten.

3. Laitteen esivalmistus ja käyttö




Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, PUOLA

Y-tunnus (NIP): 729-010-89-84, REGON: 473171710, Käräjäoikeus Łódź - Śródmieście KRS no: 0000165815

Yhtiön pääoma : 3 300 000 PLN



L - LCD näyttö

W - virtakytkin

P - pistorasiat mittapäiden kytkemistä varten

W/T - virtakytkin/paristotesteri

G - akustinen muunnin

Z - paineen mittaamista varten tarkoitettu liitin

- Kytke mitta- ja/tai virtajohdot sopiviin pistorasioihin, mikäli niitä vaaditaan.
- Aseta toiminto-/alueenvalintakytkin vaadittavaan asentoon. Mikäli mitattavan signaalin arvo on tuntematon, valitse korkein mitta-alue.
- Siirrä mittapäät mitattavalle kohteelle, lähennä laite, kytke tai asenna se sopivaan paikkaan suorittaaksesi mittauksen.
- Tarkkaile tulossignaalin arvoa.
- Vaihdaaksesi pariston avaa pariston suojakansi ruuvaamalla kiinnitysruuvit irti tai löysentämällä hakakiinnitys, sen jälkeen vaihda paristo ja sulje kansi.

4. Turvatoimet

- Koskaan ei saa ylittää sallittuja tuloarvoja kaikille toiminnoille.
- Älä syötä korkeampaa jännitettä, kuin nimellisjännite, joka on määritetty ja merkitty laitteeseen sen pistorasioiden väliin, tai pistorasian ja maadoituksen väliin.
- Käytä kyseiselle mittaukselle sopivia pistorasioita, toimintoja ja arvoalueita.
- Ennen laitteen mittaustoiminnon muuttamista, irrota mittaussjohdot mitattavasta virtapiiristä.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut. Ennen kuin alat käyttää laitetta, tarkista sen kotelo. Tarkista, eikö siinä ole halkeamia, tai murtuneita paloja. Tarkista huolellisesti pistorasioiden ympärillä oleva eristys.
- Varmista, että pariston suojakansi on suljettu ja lukittu, ennen kuin alat käyttää laitetta.
- Älä käytä laitetta, jos se toimii virheellisesti. Suojaus saattaa olla vaurioitunut. Jos et ole varma, onko laite käyttökunnossa, toimita se huoltoon.
- Ole varovainen toimiessasi seuraavia arvoja ylittävien jännitteiden yhteydessä: 30 V AC tehollinen jännite, 42 V AC huippujännite ja 60 V DC. Sellaiset jännitteet saattavat aiheuttaa sähköiskun.
- Ennen mittausten aloittamista on kiinnitettävä huomiota, eikö mittaussjohdoilla ja mittapäillä ole vaurioitunutta eristystä, tai peittämättömiä metallisia osia.
- Vaurioituneet mittaussjohdot on vaihdettava uusiin.
- Ennen pariston suojakannen avaamista, poista mittaussjohdot laitteesta, jos se on mahdollista.
- Vaihda paristo uuteen tai lataa akku, jos näytölle ilmestyy pariston heikkenemisen ilmaisin.
- Laitteen huollon aikana käytä ainoastaan tuottajan määrittämiä vaihto-osia.
- Älä käytä laitetta räjähdysvaarallisissa ympäristöissä, ellei se ole siihen mukautettu.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, PUOLA

Y-tunnus (NIP): 729-010-89-84, REGON: 473171710, Käräjäoikeus Łódź - Śródmieście KRS no: 0000165815

Yhtiön pääoma : 3 300 000 PLN