Mode d’emploi pour la mise en marche des mesureurs de conditions environnementales

1. Préface

Cher client! Nous vous remercions de votre achat à TME! Dans le respect de l’environnement, nous vous transmettons un court manuel d’emploi. Avant de commencer le travail avec l’appareil, nous vous prions de le lire attentivement. Connectez vous sur: www.tme.eu Les illustrations dans ce manuel sont des illustrations de base et peuvent différer de l’élément réel. Mais les propriétés principales ne changent pas.

2. Destination

L’appareil est destiné à tester des conditions environnementales.

3. Préparation au travail et l’utilisation



S - capteur aux ailes
L - écran LCD
W - interrupteur d’alimentation
K - broches de mesure

• Connecter des cordons de mesure et/ou d’alimentation à des prises appropriées du mesureur s’ils sont nécessaires.

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND
NIP (n° d’identification d’impôt): 729-010-89-84, REGON (n° d’immatriculation d’entreprise): 473171710
Tribunal de District de Łódź - Centre Ville N° KRS: 0000165815
Capital de la société: 3 300 000 PLN

- Tourner le commutateur du choix de la fonction/amplitude en position souhaitée. Si la valeur du signal mesuré est inconnue, choisir l'amplitude maximale de la mesure.
- Pressez le bouton adéquat afin de prendre des mesures.
- Observer la valeur du signal d'entrée.
- Le dépassement d'amplitude est indiqué par l'affichage du symbole adéquat sur l'écran. Après l'apparition de ce symbole supprimez la cause du dépassement.
- Pour changer des piles, ouvrir le couvercle en enlevant les vis de fixation ou en desserant le loquet, changer la pile, fermer le couvercle.

4. Précautions

- Ne jamais dépasser des valeurs admises de base pour toutes les fonctions.
- Utiliser des sockets, des fonctions et des amplitudes appropriés à la prise de mesure donnée.
- Avant le changement de la fonction de mesure de l'appareil il faut débrancher les cordons de mesure du circuit mesuré.
- Ne pas utiliser l'appareil endommagé. Avant l'utilisation de l'appareil vérifiez son boîtier. Vérifiez s'il n'a pas de fissures ou de morceaux cassés. Vérifiez minutieusement l'isolation autour des sockets.
- Avant de commancer à utiliser l'appareil, assurez vous que le couvercle de la pile et fermé et verrouillé.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement. La protection peut être endommagée. Si vous n'êtes pas sûr que l'appareil fonctionne correctement, faitez le réparer.
- Lorsque vous effectuez des connexions électriques, branchez d'abord le cordon noir de mesure avant de brancher le cordon rouge; lors du débranchement il faut d'abords débrancher le cordon rouge et ensuite le cordon noir de mesure.
- Prenez des précautions lors du travail avec la tension en dessus de 30 V AC efficace, 42 V AC de pointe et 60 V DC. Une telle tension peut causer une électrocution.
- Avant des commencer la prise de mesures il faut vérifier si l'isolations des cordons et des sondes de mesure n'est pas endommagée et si les parties métalliques ne sont pas découvertes.
- Les cordons de mesure endommagés doivent être échangés contre les nouveaux.
- Lors de la prise de mesure il faut toujours maintenir les doigts sur les sondes derrière la protection.
- Avant d'ouvrir le couvercle de piles, enlevez si possible les cordons de mesure de l'appareil.
- Changez la pile pour une nouvelle ou chargez la batterie si l'indicateur de pile faible est affiché sur l'écran.
- Lors de la réparation de l'appareil utilisez uniquement des pièces détachées spécifiées par le fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil dans l'environnement potentiellement explosif s'il n'est pas adapté à cet effet.
- Faire attention lors de la prise de température - risque de brûlures.

Electronic Components
Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND
NIP (n° d'identification d'impôt): 729-010-89-84, REGON (n° d'immatriculation d'entreprise): 473171710
Tribunal de District de Łódź - Centre Ville N° KRS: 0000165815
Capital de la société: 3 300 000 PLN