

Instrukcja obsługi konwertera poziomych sygnałów

1. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

- "L OUTPUT R" - wyjścia sygnału RCA dla kanału lewego (L) i prawego (R) podłączane do wejść RCA wzmacniacza
- "REMOTE" (zasilanie i wyjście Remote do sterowania wzmacniaczem)
 - (GROUND) - przewód czarny – masa zasilania (-12V) - podłączyć do masy zasilania radioodbiornika, wzmacniacza lub do karoserii pojazdu
 - (12V) - przewód żółty – zasilanie (+12V) - podłączyć np. do przewodu zasilania radioodbiornika lub wzmacniacza
 - (REMOTE OUT) - przewód niebieski – wyjście Remote (+12V) do załączania/wyłączania wzmacniacza - podłączyć do wejścia Remote we wzmacniaczu
- "INPUT" (wejścia sygnału – głośnikowe)
 - przewód biały (L+) – podłączyć do wyjścia głośnikowego z radioodbiornika dla kanału lewego o polaryzacji dodatniej (+)
 - przewód biało-czarny (L-) – podłączyć do wyjścia głośnikowego z radioodbiornika dla kanału lewego o polaryzacji ujemnej (-)
 - przewód czarny (Ground) – masa – podłączyć do masy w celu zminimalizowania zakłóceń
 - przewód szary (R+) – podłączyć do wyjścia głośnikowego z radioodbiornika dla kanału prawego o polaryzacji dodatniej (+)
 - przewód szaro-czarny (R-) – podłączyć do wyjścia głośnikowego z radioodbiornika dla kanału prawego o polaryzacji ujemnej (-)


2. MONTAŻ

Ustawić pokrętki potencjometrów na min.

Podłączyć przewody według schematu połączeń.

Włączyć radioodbiornik podając na przewody sygnał zewnętrzny.

Wyregulować potencjometrami odpowiednią wartość sygnału.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41 93-350 Łódź, POLSKA NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście Nr KRS: 0000165815
Wysokość kapitału zakładowego: 3 300 000 PLN