

CB ve GPS Araç Antenleri Hızlı Başlangıç Kılavuzu

1. Giriş

Değerli Müşterimiz! TME'den yaptığınız alışveriş için teşekkür ederiz! Çevreyi korumak adına sizin için bu hızlı başlangıç kılavuzunu hazırladık. Cihazı çalıştırmadan önce lütfen dikkatlice okuyun. Lütfen www.tme.eu adresini ziyaret edin. Bu kılavuzdaki çizimler yalnızca örnek görüntülerdir ve gerçek ürünle farklılık gösterebilir. Ancak bu, ürünün temel özelliklerini değiştirmez.

2. Uygulama


Telsiz/CB telsizlerle çalışmak üzere tasarlanmış cihazlar.

3. Cihazın kurulumu ve kullanımı

- Anteneyi, karoseride belirlenen deliğe montaj başlığı kullanarak monte edin veya dahili antenlerde ön cama ya da gösterge paneline sıkıca yapıştırın.
- Anten fişlerini uygun jaklara takın.
- Yükselteçli antenlerde, güç kablosunu radyodaki genellikle mavi renkli "remote" olarak işaretlenmiş tetik kablosuna bağlayın.
- CB antenlerinde montajdan sonra anten, reflektometre veya anten analizörü kullanılarak ayarlanmalıdır.

4. Uyarılar

- Yalnızca 12V araç sistemine bağlayın.
- Kasayı açmayın.
- Doğru polariteye dikkat edin.
- Yalnızca belirtildiği şekilde kullanın.
- Anten, sürüş sırasında düşmemesi için güvenli şekilde monte edilmelidir.
- Anten, araç konturu dışına dikey yön dışında çıkmamalıdır.
- Anten ayarı yapılmaması CB radyosunun zarar görmesine neden olabilir.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41 93-350 Łódź, POLAND Tax Identification Number NIP: 729-010-89-84
National Business Registry Number REGON (NACE): 473171710 District Court for Łódź - Śródmieście
National Court Register Number KRS: 0000165815 Initial capital: 3 300 000 PLN