

# Mode d'emploi pour la mise en marche des antennes automobiles radio, CB et GPS

## 1. Préface

Cher client! Nous vous remercions de votre achat à TME! Dans le respect de l'environnement, nous vous transmettons un court manuel d'emploi. Avant de commencer le travail avec l'appareil, nous vous prions de le lire attentivement. Connectez vous sur: [www.tme.eu](http://www.tme.eu) Les illustrations dans ce manuel sont des illustrations de base et peuvent différer de l'élément réel. Mais les propriétés principales ne changent pas.

## 2. Destination

Appareils destinés à fonctionner avec des postes radio/radio-téléphones CB.

## 3. Préparation au travail et l'utilisation

- Installer l'antenne dans une ouverture dans la carrosserie prévue à cet effet à l'aide d'une tête de montage ou, dans le cas d'antennes intérieures, coller de façon stable sur le parbrise ou sur le tableau de bord.
- Connecter des prises d'antennes à des sockets appropriés.
- En cas d'antennes avec l'amplificateur, accorder le cordon d'alimentation au cordon de démarrage dans le poste radio, indiqué habituellement par la couleur bleue en tant que "remote".
- En cas d'antennes CB régler l'antenne après le montage à l'aide de reflectomètre ou d'analyseur d'antenne.

## 4. Précautions

- Brancher uniquement à des installations automobiles à tension de 12V.
- Ne démontez pas le boîtier.
- Garder la polarisation.
- Utiliser en accord avec leur destination.
- L'antenne doit être installée de façon stable pour éviter le décrochage lors du trajet.
- L'antenne ne doit pas dépasser le contour de la voiture autrement qu'à la verticale.
- Le non réglage peut endommager le niveau terminal du radio-téléphone CB.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

NIP (n° d'identification d'impôt): 729-010-89-84, REGON (n° d'immatriculation d'entreprise): 473171710

Tribunal de District de Łódź - Centre Ville N° KRS: 0000165815

Capital de la société: 3 300 000 PLN