

# Anleitung zur Inbetriebnahme für Radio-/CB/FM/GPS-Fahrzeugantennen

## 1. Vorwort

Sehr geehrter Kunde! Vielen Dank für Ihren Einkauf bei TME! Umweltbewusst übergeben wir Ihnen diese Kurzanleitung. Lesen sie diese sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Besuchen Sie: [www.tme.eu](http://www.tme.eu) Die Zeichnungen in der Kurzanleitung sind nur informativ und können von dem tatsächlichen Aussehen des Produktes abweichen. Grundlegende Eigenschaften bleiben jedoch unverändert.

## 2. Bestimmung

Die Geräte sind geeignet zum Betrieb mit Radioempfängern/CB-Radiotelefonen.

## 3. Einrichtung und Bedienung

- Befestigen Sie die Antenne an der dazu geeigneten Karosserieöffnung mit Hilfe eines Montagekopfes. Bei Innenraumantennen befestigen Sie diese stabil an die Fensterscheibe oder das Armaturenbrett.
- Antennenstecker an die entsprechenden Buchsen anschließen.
- Bei Antennen mit Signalverstärker das Versorgungskabel an die Steuerleitung im Radioempfänger (meist mit blau als "remote" gekennzeichnet) anschließen.
- Bei CB-Antennen muss die Antenne nach dem Einbau mit Hilfe eines Refraktometers oder Antennenanalysators abgestimmt werden.

## 4. Vorsichtsmaßnahmen

- Nur an das KFZ-Netz mit 12V anschließen.
- Gehäuse nicht demontieren.
- Polarität beachten.
- Bestimmungsgemäß verwenden.
- Die Antenne muss stabil befestigt werden, um ihr Abfallen während der Fahrt zu verhindern.
- Die Antenne kann nicht über den Umriß des Fahrzeugs anders als vertikal vorstehen,
- Das Auslassen der Antennenabstimmung kann zur Beschädigung der Endstufe im CB-Radiotelefon führen.



Electronic Components

TME Germany GmbH

Dohnanyistraße 28-30, 04103 Leipzig Deutschland Umsatzsteuer-ID: De273672317 HRB 26464  
WEEE-Reg.-Nr. DE 17968585 Öffnungszeiten Montag - Freitag 8.00 - 16.00