

Bezpečnostní pokyny pro ultrazvukové myčky

1. Úvod

Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste nakoupili v TME! S dbalostí o životní prostředí Vám poskytujeme tento zkrácený návod k obsluze. Prosíme, abyste si jej před zahájením práce se zařízením pozorně přečetli.


Podívejte se na www.tme.eu.

Obrázky umístěné v tomto zkráceném návodu jsou ilustrační a mohou se lišit od skutečného vzhledu předmětu. To ale nemění jejich základní vlastnosti.

2. Určení

Zařízení je určeno k mytí desek plošných spojů od nečistot vzniklých během pájení.

3. Příprava k práci a používání



P - nádoba na koš s plošnými spoji

C - doba čištění

W - vypínač topného tělesa

- Připojte odvod k odpadu.
- Připojte napájecí šňůru do příslušné zásuvky.
- Připravte si čisticí prostředek a umístěte jej do nádoby, do které ponoříte koš, udržování minimální hladiny v nádobě může způsobit poškození zařízení.
- Zapněte napájení.
- Zapněte topné těleso.
- Nastavte dobu čištění.
- Umístěte díly, které budete čistit, do koše a vložte jej do nádoby.
- Spusťte ultrazvuk.

4. Bezpečnostní opatření

- Zařízení nezapínejte bezprostředně poté, co jste je přinesli z chladné místnosti do teplé. Kondenzace vodních par může způsobit poškození zařízení.
- Poškozenou přívodní šňůru nechte neodkladně vyměnit kvalifikovaným servisním technikem.
- Zařízení smí být používáno pouze v dobře větraných místnostech.
- Zařízení nikdy neobsluhujte mokřýma rukama nebo jsou-li kabely mokré, jelikož to může způsobit zkrat nebo zasažení proudem.
- Používejte vhodný ochranný oděv.
- Neponechávejte zapnuté zařízení bez dozoru.
- Zařízení přechovávejte mimo dosah dětí.
- Myčku není dovoleno používat k jiným účelům, než je čištění elektronických desek.
- Provádění jakýchkoliv konstrukčních změn je zakázáno. Svévolně prováděné změny namenají ztrátu záruky a navíc mohou způsobit nesprávnou funkci zařízení nebo být příčinou nehody.
- Opatřebované zařízení nesmí být skladováno spolu s jinými odpady. Opatřebované elektrické zařízení musí být skladováno v místech k tomu určených.



TME Czech Republic, s.r.o.

Hornopolská 3308/40, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česká republika
IČ: 27789021, DIČ: CZ27789021, Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51844
Základní kapitál: 1 000 000,- Kč