

Ultraäänipesureiden turvallisuusohjeet


1. Esipuhe

Arvoisa asiakas! Kiitos, että teit ostoksia TME:llä! Pitäen huolen ympäristöstä, annamme sinulle nämä lyhennetyt käyttöohjeet. Ennen kuin aloitat laitteen käyttämistä, ole hyvä ja lue ne huolellisesti. Käy sivuilla: www.tme.eu Lyhennetyissä käyttöohjeissa olevat piirroksot ovat vain esimerkkikuvia ja ne saattavat poiketa esineen todellisesta ulkonäöstä. Se ei kuitenkaan muuta niiden perusominaisuuksia.

2. Käyttötarkoitus

Laitte on tarkoitettu piirilevyjen puhdistamista varten juottamisen aikana muodostetusta liasta.

3. Laitteen esivalmistus ja käyttö



P - piirilevyjä sisältävää koria varten tarkoitettu säiliö

C - puhdistusaika

W - lämmittimen kytkin

- Kytke poistovirtaus viemäriin.
- Kytke virtajohto sopivaan pistorasiaan.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, PUOLA

Y-tunnus (NIP): 729-010-89-84, REGON: 473171710, Käräjäoikeus Łódź - Śródmieście KRS no: 0000165815
Yhtiön pääoma : 3 300 000 PLN

- Valmista puhdistusaine ja lisää se säiliöön, jossa on upotettu kori; jos säiliössä säilytetään vain minimaalinen taso puhdistusainetta, se saattaa johtaa laitteen vaurioitumiseen.
- Kytke virta päälle.
- Käynnistä lämmitin.
- Aseta puhdistusaika.
- Pane puhdistettaviksi tarkoitetut osat koriin ja sijoita kori säiliöön.
- Käynnistä ultraäänit.

4. Turvatoimet

- Älä käynnistä laitetta heti sen jälkeen, kun olet siirtänyt sen kylmästä huoneesta lämpimään. Vesihöyryn kondensoituminen saattaa aiheuttaa laitteen vaurioitumisen.
- Vahingoittunut virtajohto on annettava välittömästi pätevän huoltotyöntekijän vaihdettavaksi.
- Laitetta voi käyttää ainoastaan hyvin tuuletetuissa huoneissa.
- Koskaan ei saa koskettaa laitetta märillä käsillä tai silloin, kun johdot ovat märät, sillä se voi aiheuttaa oikosulun tai sähköiskun.
- Käytä sopivia suojavaatteita.
- Älä jätä käynnistettyä laitetta ilman valvontaa.
- Laitetta on säilytettävä lasten ulottumattomissa.
- Ultraäänipersuria ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, kuin piirilevyjen puhdistaminen.
- Ei saa suorittaa minkäänlaisia rakenteellisia muutoksia. Omavaltaisten rakenteellisten muutoksien seurauksena on takuun menettäminen ja sen lisäksi ne saattavat aiheuttaa laitteen viallisen toiminnan tai olla vahingon syynä .
- Kuluneita sähkölaitteita ei saa kierrättää muiden jätteiden kanssa. Kuluneita sähkölaitteita on kierrätettävä paikoissa, jotka ovat sitä varten tarkoitettu.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, PUOLA

Y-tunnus (NIP): 729-010-89-84, REGON: 473171710, Käräjäoikeus Łódź - Śródmieście KRS no: 0000165815
Yhtiön pääoma : 3 300 000 PLN