

Kuumailma-juotinaseman käynnistysohjeet


1. Esipuhe

Arvoisa asiakas! Kiitos, että teit ostoksia TME:llä! Pitäen huolen ympäristöstä, annamme sinulle nämä lyhennetyt käyttöohjeet. Ennen kuin aloitat laitteen käyttämistä, ole hyvä ja lue ne huolellisesti. Käy sivuilla: www.tme.eu Lyhennetyissä käyttöohjeissa olevat piirrokset ovat vain esimerkkikuvia ja ne saattavat poiketa esineen todellisesta ulkonäöstä. Se ei kuitenkaan muuta niiden perusominaisuuksia.

2. Käyttötarkoitus

Kuumailma-juotinasema on tarkoitettu SMD komponenttien juottamista ja juotteen poistamista varten.

3. Laitteen esivalmistus ja käyttö



W - virtakytkin

A - ilmavirtauksen säätö

T - lämpötilan säätö

- Aseta laite vakaalle pinnalle.
- Varmista, ettei suutin ole kuuma.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, PUOLA

Y-tunnus (NIP): 729-010-89-84, REGON: 473171710, Käräjäoikeus Łódź - Śródmieście KRS no: 0000165815
Yhtiön pääoma : 3 300 000 PLN

- Kytke virtajohto, juotossuutin (juotoskolvi) aseman sopiviin pistorasioihin. Aseta suutin (kolvi) sitä varten tarkoitettuun telineeseen.
- Kytke virtajohto sopivaan pistorasiaan.
- Kytke virta päälle etu- tai sivupaneelissa sijaitsevan painikkeen avulla.
- Aseta vaadittava lämpötila sekä ilmavirtaus ja odota kunnes laite on lämmennyt.
- Siirrä kuumailmapuhallus suoraan juotetun laitteen (tai sellaisen, josta juote poistettiin) jaloille, pitäen samalla huolen siitä, ettei suutin kosketa jalkoja.
- Sen jälkeen kun laitteen jalkoja pitävä juote on sulatettu, poista laite pihlien tai atuloiden avulla.
- Aseta kytkin OFF asentoon. Siinä vaiheessa lämmittimen ja suuttimen jäähtytys käynnistyy automaattisesti. Jonkin ajan päästä virta sammuu automaattisesti. Voit silloin kytkeä turvallisesti virtapistoke pistorasiasta irti.

4. Turvatoimet

- Älä käynnistä laitetta heti sen jälkeen, kun olet siirtänyt sen kylmästä huoneesta lämpimään. Vesihöyryn kondensoituminen saattaa aiheuttaa laitteen vaurioitumisen.
- Vahingoittunut virtajohto on annettava välittömästi pätevän huoltotyöntekijän vaihdettavaksi.
- Laitetta voi käyttää ainoastaan hyvin tuuletetuissa huoneissa.
- Älä peitä tuuletusaukkoja.
- Koskaan ei saa koskettaa laitetta märillä käsillä tai silloin, kun johdot ovat märät, sillä se voi aiheuttaa oikosulun tai sähköiskun.
- Lämmitetyn laitteen viereen ei saa sijoittaa minkäänlaisia helposti palavia esineitä, nesteitä, tai kaasuja.
- Ei saa käyttää juotinasemaa tekemateriaalien lämmittämiseen, sillä se voi johtaa myrkyllisten höyryjen muodostumiseen.
- Virtajohdon koskettaminen kuumalla kolvilla voi aiheuttaa eristyksen sulaamisen ja saattaa johtaa sähköiskuun.
- On vaara, että nestemäinen juotostina aiheuttaa palovammoja.
- Käytä sopivia suojavaatteita.
- Älä heitä kolvia, sillä sen sisällä on lasisia osia.
- Älä käytä jos sinun tulisi toimia jänniteisillä komponenteilla.
- Älä jätä käynnistettyä laitetta ilman valvontaa.
- Laitetta on säilytettävä lasten ulottumattomissa.
- Asemaa ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, kuin juottaminen tai juotteen poistaminen.
- Ei saa suorittaa minkäänlaisia rakenteellisia muutoksia. Omavaltaisten rakenteellisten muutoksien seurauksena on takuun menettäminen ja sen lisäksi ne saattavat aiheuttaa laitteen viallisen toiminnan tai olla vahingon syynä.
- Laitetta ei saa koskaan käyttää hiustenkuivaajana, ei saa koskettaa lämmityskomponenttia, eikä saa siirtää kuumaa ilmaa suoraan iholle.
- Kuluneita sähkölaitteita ei saa kierrättää muiden jätteiden kanssa. Kuluneita sähkölaitteita on kierrätettävä paikoissa, jotka ovat sitä varten tarkoitettu.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, PUOLA

Y-tunnus (NIP): 729-010-89-84, REGON: 473171710, Käräjäoikeus Łódź - Śródmieście KRS no: 0000165815
Yhtiön pääoma : 3 300 000 PLN